

# KLIISTRID JA SEINALIIMID

	TOODE	KASUTUSALA	KULU	PAKENDI SUURUS
	<b>Kiilto Tapeedieemaldi</b>	Kasutusvalmis želeetaoline tapeedieemaldusvahend tapeedikliistri või Master Light tapeediliimiga kinnitatud tapeetide eemaldamiseks.	4-5 m <sup>2</sup> / l	5 L
	<b>Mestari Tapeedieemal</b>	Tapeedieemaldusvahendi kontsentraat tapeedikliistri või Master Light tapeediliimiga kinnitatud tapeetide eemaldamiseks.	50-100 m <sup>2</sup> / pudel	250 gr
	<b>Master Light</b>	Pabertapeetide, paberalusel vinüültapeetide ja ülevärvitavate pabertapeetide kinnitamiseks imavatele või kruntvärvitud pindadele kuivades siseruumides.	4-5 m <sup>2</sup> / l	5 ja 15 l
	<b>Master Boord</b>	Tapeediboordide kinnitamiseks kuivades ja niisketes ruumides.	4-5 m <sup>2</sup> / l 20-25 jm	0,5 l
	<b>Master Pro</b>	Klaaskiud- ja džuutkangaste ning ülevärvitavate pabertapeetide kinnitamiseks imavatele ja värvitud pindadele kuivades siseruumides.	4-5 m <sup>2</sup> / l	1,5 ja 15 l
	<b>Master Akva</b>	Klaaskiudkanga ja õhukeste plastseinakatete (max 1 mm) kinnitamiseks imavatele ja mitteimavatele pindadele kuivades ja niisketes ruumides.	4-5 m <sup>2</sup> / l	1 ja 3 l

## Pabertapeedi kinnitamine



Vajadusel pinnad pahteldatakse enne tapetseerimist. Kvaliteetsema lõpptulemuse tagamiseks soovitame aluspinna kruntida enne tapeedi kinnitamist. Iga seina esimese paani vertikaalsust kontrollitakse vesi- või nööri abil.



Tapeedipaaniid kliisterdatakse Master Light tapeediliimiga kliistriharja või kliisterdamismasina abil.



Jälgi, et paani tagune on kaetud ühtlase tapeediliimi kihiga. Keera paan kokku ja lase vettida tapeeditootja poolt antud aja jooksul, tavaliselt 5-10 min.



Peale vettimist ava tapeedipaani ülemine osa ja tõsta see seinale jälgides vertikaalset joont või eelmise paani serva.

## Ülevärvitava pabertapeedi (non-woven) kinnitamine



Harja paan kinni aluspinnale liigutustega keskelt äärte poole. Võimalikud liimiplekid eemaldatakse koheselt niiske, puhta lapiga.



Non-woven tapeedi kinnitamisel valmistatakse lauspind ette samal viisil nagu pabertapeetide puhul. Non-woven tapeedid ei vaja vettimist, seetõttu võib Kiilto Master Light tapeediliimi kanda rulliga otse seinale.



Liim kantakse ühtlase kihina 1-2 paani laiuselt seinale ning paanid kinnitatakse värskete liimile. Õhk hõõrutakse paani alt välja tapetseerimislabidaga paani keskkohast ääre poole suunatud liigutustega.



Võimalikud liimiplekid eemaldatakse koheselt niiske, puhta lapiga.

## Klaaskiudkanga kinnitamine



Kanna Kiilto Master Pro seinaliim rulliga seinale ühtlase kihina korraga ühe paani laiuselt.



Hõõru klaaskiudkangas tapetseerimislabidaga aluspinnale kinni. Liimikogus on õige kui seda pressib veidi läbi klaaskiudkanga välja.



Nurgad võib viimistleda Kiilto Akrüülmassiga. Ühe ööpäeva möödudes, kui liim on kuivanud, võib pinna värvida ruumi kasutusotstarbele sobiva värviga.

**Kinnitusmaterjale valides järgi alati seinakatte tootja juhiseid. Arvesta ka võimalikke erijuhiseid.**