

Vajad järgnevaid Kiilto tooteid...

...kruntimiseks



Start Primer: Veebaasiline nakkedispersioon imavatele ja mitteimavatele aluspindadele siseruumides enne tasandamist. M1-emissiooniklass. Kulu: 8 m² / l. Pakend: 1l, 3l, 10 l.

...tasandamiseks



Kestonit Level: Kaseiinivaba tsemendibaasil jämetasandussegu aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks 3-50 mm kihina. Kulu: 1,6 / m² / mm. Pakend: 20 kg.

Kestonit Rapid: Kaseiinivaba spetsiaaltsemendibaasil kiirtasandussegu põrandate tasandamiseks, aukude täitmiseks ning kallete tegemiseks 3-50 mm kihina. Põranda võib tasandada juba 2-4 h möödudes tasandamisest. M1-emissiooniklass. Kulu: 1,5 kg / m² / mm. Pakend: 20 kg.

Kestonit Finish: Tsemendibaasiline peentasandussegu põrandate viimistlustasanduseks enne põrandakatte paigaldamist. Ei soovitata mosaiikparketi aluspõranda tasandamiseks. M1-emissiooniklass. Kulu: 1,4 kg / m² / mm.

Kestonit Optio: Kaseiinivaba isetasanduv põrandatasandussegu. M1-emissiooniklass. Kulu: 1,6 kg / m² / mm.

...liimimiseks



Extra: Lahustivaba dispersioonliim PVC-katete ja -plaatide, linoleumi, plastpõhjaliste korkplaatide, tekstiilkatete ja paksude (üle 0,6 mm) PVC-seinakatete kinnitamiseks kuivades ja niisketes ruumides. Kulu: 4-6 m² / l. Pakend: 1 l; 3 l; 10 l, 15 l.

Kiilto M1000: Lahustivaba akrüüldispersioonliim eluruumide PVC-katete ja -plaatide, vahtkumm-põhjaliste tekstiilkatete ja nn.paksude, üle 0,6 mm PVC-seinakatete kinnitamiseks imavatele ja mitteimavatele pindadele. Sobib ka linoleumile objektidel, kus on nõutav M1-emissiooniklass. Kulu: 4-6 m² / l. Pakend: 15 l.

Plus: Akrüüldispersioonliim PVC-katete ja -plaatide ning tekstiilkatete liimimiseks imavale aluspinnale. Kulu: 4-6 m² / l. Pakend: 15 l.

Grip: Akrülaatalusel fiksaatorliim lahtiselt paigaldatavate tekstiilkatete, plaatvaiba ja elastikkatete kinnitamiseks. Paigaldatud põrandakatte saab hiljem eemaldada ning liimijägid maha pesta leeliselise pesuveega. Kulu: 6-10 m² / l. Pakend: 5 l.

...hooldamiseks



Festa: Värskelõhnaline pesuvahend PVC-, linoleum ja plaaditud põrandatele. Vähendab mustuse kinnitumist pinnale ja seetõttu muudab edasise koristamise lihtsamaks. Pakend: 500 ml.

Lustra. Universaalne üldpuhastusvahend kodu kõikidele vett taluvatele pindadele. Sidrunilõhnaline. Pakend: 1 l.

Tööjuhised

Põrandakattesüsteem





1. Aluspõrand peab olema puhas ja tugev. Tsemendiliim, värvilaigud, liimijäägid jms mustus eemaldatakse lihvimismasinaga. Põrand harjatakse ja puhastatakse hoolikalt tolmuimejaga. Karedapinnalise aluspõrandaga saab parema nakke kui siledapinnalisega. Betoonaluspind krunditakse enne tasandamist 1:4 veega vedeldatud Start Primer nakkedispersiooniga. Start Primer kantakse aluspõrandale näiteks flotelkslabida, harja või rulliga.



2. Vala nõusse vajalik kogus puhast vett. Lisa pulber leigesse vette pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane mass. Lase massil seista u.5 min, seejärel sega enne tasandustööde alustamist veel korra.



3. Põranda tasandatakse kihipaksusest sõltuvalt sobiva tasandusseguga, nt.Kestonit Finish või Kestonit Optio. Tasandusmass kantakse ühtlase kihina põrandale laia terasliibiga. Tasanduskihi kuivamise kiirendamine nt.soojapuhuri või ventilatsiooni abil võib põhjustada pragude teket. Aukude tasandamiseks sobib nt.Kestonit Level jämetasandussegu.



4. Lihvi kuivanud tasandussegu pind liivapaberi või lihvimiskiviga karedusega 60-80.



5. Eemalda tolm tolmuimejaga. Kui katte paigaldamine ei toimu kohe, kaitse tasandatud pind näiteks ehituskilega.



6. Aseta põrandakattepaanid valguse suunas paigale. Jäta vuuk võimalikult vähe nähtavale kohale. Vuugi lõikamiseks asetatakse paan u.10 cm ulatuses teise peale.



7. Aseta metalljoonlaud üksteise peal olevate põrandakattepaanide peale. Lõika terava noaga piki serva läbi mõlema paani.



8. Eemalda ettevaatlikult üleliigsed põradakatte tükid.



9. Märki pliiatsiga paanidele jooned paanide kokkupanemiseks lihtsustamiseks.



10. Tõsta ühest otsast paanid üles ja tõmba pooleldi lahti. Puhasta paanide aluspind.



11. Kanna liim hambulise liimkammiga ühtlaselt kogu pinnale. Lase liimil mõni minut kuivada. Mittemavatel aluspindadel lastakse liimil kuivada sõltuvalt töötingimustest ja liimi tüübist u.20 min enne paanide kinni vajutamist. Kuivamist võib kiirendada vajutades paani aluspinna värskesse liimi sisse ja tõstes selle üles.



12. Kanna liim aluspinnale alates paanide murdekohast nii, et liimijälg on tõmmatud võimalikult otse.



13. Lase paanid ühekaupa alla liimiga kaetud pinnale.



14. Aseta paanide ääred kokku. Hõõru katet vuugi kohal nii, et vuuk oleks ühtlane ja tihe.



15. Tõsta paanide teine pool üles nii, et liimijälg tuleb nähtavale.



16. Kanna liim kogu aluspinnale. Paanide murdekohal kantakse liimieelmise liimivuugiga kokku.



17. Lase paanid ühekaupa alla liimiga kaetud pinnale.



18. Aseta paanide ääred kokku.



19. Pliiatsiga tõmmatud jooned lihtsustavad paanide paigaldamist. Värsked liimiplekid eemaldatakse veega, kuivanud liimiplekid võib eemaldada tugevalt leeliselise pesuvahendi või ksüleeniga.



20. Hõõru katet vuugi kohal nii, et vuuk oleks ühtlane ja tihe. Hõõru paanid põrandale kinni keskelt äärte suunas ja kontrolli, et paanide alla ei jääks õhumulle.



21. Tihenda vuugid järgmisel päeval vuugijootedelikuga.

Plastpõranda hooldamiseks soovitame Festa põrandapesuvahendit ja Lustra üldpuhastusvahendit.

- Plastkatted ja -plaadid
- Linoleum

