



Kiilto Ehitusosakond

29.04.2011

Võõbatavate hüdroisolatsioonide kohtparandamine betoon- või tasandatud aluspinnal

Käesolev juhispädev on kohtparanduste üldine juhispädev. Igal konkreetisel objektil teostatavaid töid tuleb siiski planeerida ja teostada objekti iseärasustest ja heast ehitustavast lähtudes.

Hüdroisolatsiooni kohtparandustöödel tuleb kõigepealt parandatavalt osalt eemaldada plaat. Plaat eemaldatakse kahjustunud osast suurema ala pealt, et vana ja uut hüdroisolatsiooni saaks omavahel nõuetekohaselt ühendada.

Plaat eemaldatakse plaadi vuuke avades ja võimalikult vähe hüdroisolatsioonikihti kahjustades. Plaadid purustatakse väikesteks tükkideks ja eemaldatakse aluspinnalt. Plaadisegu eemaldatakse hüdroisolatsiooni pinnalt näiteks lihvides. Parandatav hüdroisoleeritav ala lõigatakse nt. vaibanoaga ülejäänud hüdroisoleeritud alalt välja. Väljalõigatud hüdroisolatsioon eemaldatakse mehaaniliselt, nii et ümbritsev hüdroisolatsioon ei kahjustu ja ei tule aluspinnalt lahti.

Uus hüdroisolatsioon nakkub vanale puhtale hüdroisolatsioonile. Ülekate peab olema min 30 mm.

Üldine juhispädev on olemas Soome RT-kaardil RT 84-10806 Eluruumide märgade ruumide parandustööd, punkt 7.4 Hüdroisolatsioonitööd.

Hüdroisolatsiooni kohtparandus nõuab professionaalseid eelteadmisi kasutatavate materjalide ning töömeetodite osas.

Vastutus kohtparandustööde teostamise ja toimiva lõpptulemuse eest on alati töö tegijal ning rakendatavate parandusmeetmete üle otsustaval isikul.

Kiilto OY / Kiilto Eesti OÜ