Kiilto Fibergumiga hüdroisoleeritud seinapindade pahteldamine ja värvimine

Märgade ruumide hüdroisoleeritud seinapinnad, mis asuvad väljaspool vee pritsmeala, võib katta seinapahtliga ja värvida. Alad, kuhu satuvad veepritsmed (vähemalt 1,5 m eemal dušikohast) tuleb katta keraamiliste plaatidega. Seina alaosas tuleb konstruktsiooni mehaanilise tugevuse parandamiseks kasutada keramilisest plaadist põrandaliistu. Põrandatel kaetakse hüdroisoleeritud pind kogu ulatuses keraamilise plaadiga.

Tööd planeerides tuleb arvesse võtta võimalike deforamtsioonivuukide vajaduse plaaditud pinnal.

Aluspind

Fibergum hüdroisolatsioonimastiks, mis on pinnale kantud vastavalt Fibergum hüdroisolatsioonisüsteemi tööjuhisele.

Töötingimused

Konstruktsiooni ja õhu temperatuur peab olema vahemikus 15–25 °C. Tingimused peavad olema stabiilsed, et vältida materjalide mahumuutusi niiskuse ja temperatuuri kõikumiste tõttu. Kiilto Fibergum peab enne pahtelduse alustamist olema täielikult kuivanud.

Tööjuhis

Kanna Kiilto LW niiskuskindel valmispahtel pinnale nii, et Fibergum hüdroisolatsioonimastiks oleks täielikult kaetud. Tasanda teraspahtlilabidaga ja lase kuivada.

Lihvi vajadusel pind, aluspinnal olevat hüdroisolatsiooni kahjustamata. Värvi pind märgadesse ruumidesse sobiva seinavärvisüsteemiga, näiteks Tikkurila Luja Universal Primer + Tikkurila Luja 20 vastavalt värvi tootja juhistele.