Vajad järgnevaid Kiilto tooteid...

Kiilto tapeetimissüsteem pakub lahendusi ettevalmistustöödeks, samuti erinevate tapeetide ja seinakatete kinnitamiseks kuivades siseruumides.

TAPEEDIEEMALDUS

Kiilto tapeedieemaldusvahend

Kiilto tapeedieemaldusvahendi kontsentraat

SEINTE TASANDAMINE

Kiilto GP vuugilindipahtel

Kiilto LK aluspahtel

Kiilto LH viimistluspahtel

Kiilto J vuugilindipahtel

Kiilto LM universaalpahtel

Kiilto R rullitav universaal-pahtel

Kiilto ER rullitav ja pritsitav pahtel

Kiilto E viimistluspahtel

Max täitepahtel

Medium universaalpahtel

Fine viimistluspahtel

Quick kiirpahtel

TAPEETIMINE

Master Light pabertapeedi liim

Master Flis fliistapeediliim

NoWo fliistapeediliim

Master Pro rasketele tapeetidele, tekstiil- ja klaaskiud-katetele

Wall Eco pulbriline tapeediliim

VIIMISTLEMINE

Boord bordüüriliim

Acryl akrüülmass

OÜ Kiilto Eesti, Läike tee 4, Rae vald, 75301 Harjumaa, tel: 603 1900, fax: 603 1901, e-post: kiilto@kiilto.ee

KIILTO®

TÖÖJUHIS SEINAKATTESÜSTEEM

• Pabertapeet • Vinüültapeet • Fliistapeet
• Klaaskiudtapeet

www.kiilto.ee

Pinna ettevalmistamine

1. Eemalda vana tapeet niisutades tapeedi pinda Kiilto tapeedieemaldusvahendiga*. Želeetaolist vahendit kantakse rohkelt harja või rulliga tapeedi pinnale ja lastakse vettida 15-60 min.

*Sobib tselluloos- või tärklisekliistriga kinnitatud paber- või fliistapeetide eemaldamiseks.

2. Paanid võib tõmmata alla, kui tapeedi pind tuleb kergesti lahti. Vajadusel käsitletakse pind uuesti tapeedieemaldusvahendiga.

3. Kui tapeedikihte on mitu, on parem eemaldada üks kiht korraga. Pestavad tapeedid tuleb karestada nt. liivapaberiga ja paksem plastpind eemaldatakse enne vahendi pealekandmist.

4. Uutel plaatseinapindadel tasandatakse kruvipead ja plaatide ühenduskohta kinnitatakse vuugilint Kiilto J valmispahtliga, Kiilto GP vuugipahtliga või Kiilto R universaalpahtliga.

5. Vuugilindi paigaldamisel kantakse alus-pinnale pahtlit ja vuugilint vajutatakse kinni värskele pahtlipinnale. Vuugilint kinnitatakse, lisades pahtlit vuugilindi peale.

6. Laustasanduseks kasutatakse Kiilto LH või Kiilto LK seinapahtlit või Kiilto E, Kiilto LM, Kiilto R või Kiilto ER valmispahtlit. Pahtel kantakse seinale laia terasliibiga. Pahtli võib seinale kanda ka pahtlipritsiga.

7. Kuivanud pinnad lihvitakse ja puhastatakse lihvimistolmust nt. harjaga enne seinakatte paigaldamist.

8. Tasandatud pinna eelnev kruntvärvimine lihtsustab seinakatte paigaldamist ja katte eemaldamist järgmise remondi ajal.

9. Vesiloodi või nöörloodi abil kindlustatakse iga seina esimese paani paiknemine püstloodis.

Pabertapeedid

1. Harja või liimimismasinat kasutades tehakse paber- või pabertagusega tapeedipaanid Master Light tapeediliimiga kokku. Jälgi, et paani tagakülg on liimiga täielikult kaetud.

2. Paanidel lastakse vettida tapeedi tootja juhistele vastavalt, enamasti 5-10 min. Peale vettimist ava paani ülaosa ja tõsta see seinale jälgides vertikaalset joont või eelmise tapeedi serva.

3. Harja paan kinni aluspinnale suunaga keskelt servadesse.

4. Liimiplekid eemaldatakse koheselt niiske, puhta rätikuga ning vuugid võib üle rullida vuugirulliga.

3. Hööru tapeedilabida abil õhk paani alt välja, suunaga keskelt äärte poole.

6. Liim kantakse pintsliga porte tagaküljele. Porte tagakülg peab olema liimiga täielikult kaetud.

Fliis-, vinüül- ja ülevärvitavad tapeedid

1. Fliis-, vinüül- ja ülevärvitavate tapeetide paigaldamise eeltööd on samad, mis paber-tapeedi puhul. Kuna nimetatud tapeedid ei pea vettima, võib Master Pro, Master Flis või NoWo seinaliimi kanda rulliga otse aluspinnale. Kanna liim seinale ühtlase aluskihina 1-2 paani laiuselt.

2. Aseta paanid värskele liimile.

4. Liimiplekid eemaldatakse koheselt niiske, puhta lapiga ning vuugid võib üle rullida vuugirulliga.

5. Tapetseeritud pinnale võib porte paigaldada Boord liimiga. Aluspind peab olema tugev, puhas ja sile. Tapeedile märgitakse porte asukoht, abivahendina võib kasutada vesiloodi.

7. Porte asetatakse paigale kohe, kuni liim on veel värske.

8. Värsked liimiplekid tuleb eemaldada koheselt niiske, puhta rätikuga.

Klaaskiudtapeet

1. Klaaskiudkangas liimitakse Master Pro seinaliimiga. Kanna liim rulliga ühtlase kihina, ühe paani laiuselt seinale.

2. Hööru klaaskiudkangas tapeedilabidaga aluspinnale kinni. Liimi on sobivas koguses siis, kui seda imbub pisut klaaskiudkanga vahelt läbi.

3. Nurgad võib viimistleda Kiilto Acryl akrüülmassiga. Värvimisega võib alustada, kui liim on kuivanud vähemalt 1 ööpäeva.